

## weber veredas

### Mezcla para asentar baldosas

#### Beneficios

- Ideal baldosón, mosaico granítico, calcáreo
- Ahorro y rapidez en obra
- Mayor adherencia



#### Presentación

Bolsa papel 30 kg

#### Colores

Gris



ECONÓMICO



IDEAL CERÁMICAS  
HASTA 36X36 CM



ADHERENCIA  
PERFECTA

#### Usos

- Mortero para colocar mosaicos graníticos o baldosones en capa gruesa sobre contrapisos exteriores o interiores. Piezas alta absorción.

#### Tips y seguridad

- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C, en días lluviosos o muy húmedos, con riesgo de heladas o insolación directa.
- ✓ Siempre humedecer previamente las piezas con una lechada preparada con dos partes de agua y una de cemento.
- ✓ Humedecer el soporte en caso de superficies muy absorbentes, altas temperaturas o exposición directa al sol.

#### Rendimiento y consumo (aprox.)

Espesor	Rendimiento Bolsa 30 kg.
2 cm	0,75 m <sup>2</sup>

#### Composición

Cemento gris, áridos silíceos y calcáreos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

#### Características técnicas

- Tiempo de reposo después del amasado: 5min
- Vida de la pasta: 1h.
- Tiempo de puesta en servicio: 48/72hs.
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

#### Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco.
- Comprobar la nivelación del contrapiso.
- Limpiar la superficie de polvo y otros residuos.
- Sanear las partes disgregables.

# weber veredas

## Mezcla para asentar baldosas

### Beneficios

- Ideal baldosón, mosaico granítico, calcáreo
- Ahorro y rapidez en obra
- Mayor adherencia



### Presentación

Bolsa papel 30 kg

### Colores

Gris

## Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco.
- Comprobar la nivelación del contrapiso.
- Limpiar la superficie de polvo y otros residuos.
- Sanear las partes disgregables.

## Modo de empleo



1 Amasar **weber veredas** manualmente o con trompo. (1 bolsa de mezcla con 6 a 7 L de agua) hasta conseguir una masa homogénea. Pintar las piezas con lechada de cemento.



2 Volcar la mezcla sobre el contrapiso y alisar con cuchara para cubrir la totalidad de la superficie. Aplicar en paños no mayores a 1 m<sup>2</sup>, para mantener la pegajosidad de la superficie de la mezcla.



3 Colocar las piezas dejando al menos 3 mm de junta entre ellas y nivelar con masa de goma. Tomar la junta con **weber prestige** pasadas 24 hs. de la colocación.

### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

### Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.