


## EXTERIOR



## INTERIOR

### NOTA:

El sellador se debe colocar respetando la siguiente relación:

-El ancho debe ser el doble que la profundidad.

-La profundidad mínima es de 6mm

-La profundidad máxima es de 12.5mm

Bajo el sellador se recomienda colocar un cordón de respaldo

## REFERENCIAS

- 1 Sellador para juntas de dilatación  
Weber Flex PU
- 2 Piso cerámico
- 3 Adhesivo para porcelanato - Weber  
Superflex o similar (según pieza)
- 4 Impermeabilizante - Webertec Membrana
- 5 Mortero cementicio para nivelación  
Weber Carpeta Gris (contiene Ceresita)
- 6 Contrapiso aliviado (con pendiente)
- 7 Impermeabilizante - Weber Imper F
- 8 Losa de hormigón armado
- 9 Promotor de adherencia - Weber IC52
- 10 Yeso en cielorraso