



NOTA:
En caso de que la calefacción sea por cable eléctrico, anular la placa de EPS y reemplazar el impermeabilizante Weber Imper F por espuma de poliuretano de 0.5cm de espesor.

REFERENCIAS

- | | |
|-----|---|
| 1 | Junta: Pastina Weber Prestige
(según características de la pieza y el uso) |
| 2 | Porcelanato |
| 3 | Adhesivo para porcelanato
Weber porcelanato Flex, Weber Superflex |
| 4.a | Carpeta para colocación de porcelanato |
| 4.b | Mortero cementicio para nivelación
Weber Ras |
| 5 | Cañería calefacción |
| 6 | Contrapiso radiante |
| 7 | Placa de EPS para piso radiante |
| 8 | Losa de hormigón |

Detalle constructivo - Piso Interior.
Colocación - Piso radiante
Escala 1:7.5