


## EXTERIOR



## REFERENCIAS

- 1 Pastina Weber Prestige o Weber Epoxi
- 2 Porcellanato
- 3 Adhesivo para porcellanato: Weber Slim, Weber porcellanato Flex o Weber Superflex
- 4 Weber Carpeta con Cerecita
- 5 Contrapiso armado
- 6 Tosca