

weber porcellanato

Adhesivo para colocar porcellanatos

Beneficios

- Facilita la nivelación entre placas
- Permite llanear mayor superficie
- Alta adherencia



Presentación

Bolsa papel 30 kg

Colores

Gris



IMPERMEABLE



AYUDA A LA NIVELACIÓN ENTRE PLACAS



ADHERENCIA PERFECTA



TECNOLOGIA NIVEL



NUEVO FIBRADO



LIBRE DE POLVO



ACTIVADO CON CERESITA IMPERMEABLE

Usos

- Mezcla de ligantes mixtos para colocar gres, piedra natural con o sin absorción, ideal para porcellanatos. En pisos y muros interiores y semicubiertos.

Tips y seguridad

- ✓ Respetar el agua de masado: 6 L por bolsa.
- ✓ Efectuar siempre doble encolado para la colocación de piezas grandes o elevado peso.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ Comprobar la pegajosidad de la pasta antes de la colocación.

Composición

Cemento gris, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Características técnicas

- Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
- Tiempo de rectificación: 30 min.
- Tiempo de puesta en servicio: 24/48 hs. (depende de las condiciones climáticas).
- Vida de la pasta: 2 hs. aprox.
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

Rendimiento y consumo (aprox.)

Llana Rendimiento Consumo
kg/m² Bolsa 30 kg

Nro. 8	4 kg/m ²	7,5 m ²
Nro. 8 D.E.	6 kg/m ²	5 m ²
Nro. 12	6 kg/m ²	5 m ²
Nro. 12 D.E.	8 kg/m ²	3,7 m ²

weber porcellanato

Adhesivo para colocar porcellanatos

Beneficios

- Facilita la nivelación entre placas
- Permite llanear mayor superficie
- Alta adherencia



Presentación

Bolsa papel 30 kg

Colores

Gris

Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad con una regla de 2 m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo, desencofrantes, etc.
- Sanear las partes disgregables.
- No mojar las piezas.

Modo de empleo



1 Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber porcellanato** paulatinamente (6 L por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



2 Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox. peinando con una llana dentada para regularizar el espesor. Si fuera necesario, aplicar una capa fina del material sobre la pieza con la parte lisa de la llana



3 Presentar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas (mínimo 3mm). Luego de 24/48 hs, tomar las juntas con pastinas de la gama weber. color prestige o epoxi plus.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.